

Dispositivi antipanico e di emergenza

Indicazioni per la pulizia e la manutenzione

■ INFORMAZIONI GENERALI

La nostra gamma di dispositivi è realizzata in materiale durevole, che richiede un'attenzione minima ma non deve essere trascurata. Prevedere un semplice programma di pulizia contribuisce a massimizzare le prestazioni e ciclo di vita esaltando così il valore estetico e prolungando la durata dei vari componenti. "L'invecchiamento" dei materiali è tuttavia inevitabile, quindi in base alla tipologia sono da considerarsi normali nel tempo una leggera perdita di brillantezza ed una leggera variazione di colore, soprattutto se i dispositivi sono installati in esterno. La variazione di brillantezza e colore è naturale e non pregiudica le caratteristiche del prodotto né la durata dei materiali.

■ INSTALLAZIONE

Importante: attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nelle istruzioni a corredo del dispositivo.

Inoltre, come regola generale si ricorda che:

- all'installazione evitare che trucioli di limatura entrino nei meccanismi del dispositivo;
- verniciare il dispositivo può causare il malfunzionamento degli elementi di riferma;
- utilizzare le viti di fissaggio a corredo del dispositivo, in alternativa usare viti idonee per non compromettere il corretto funzionamento del prodotto;
- non manomettere il dispositivo;
- per l'installazione di componenti elettrici/elettronici usare i trasformatori indicati in ciascun prodotto.

■ PULIZIA

Importante: non utilizzare alcun tipo di detergente abrasivo o aggressivo su nessuna parte del dispositivo.

Per la pulizia ordinaria utilizzare sapone o detergente delicato in acqua calda, sciacquare e asciugare. Per rimuovere le impronte digitali o depositi di olio o grassi utilizzare detergente e acqua calda, in alternativa, solvente idrocarburico.

Tutte le parti mobili e le piastre di riscontro devono essere mantenute sempre libere da sporco e detriti, il che eliminerà possibili inceppamenti in fase di apertura o problemi in richiusura.

■ MANUTENZIONE

Importante: attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nelle istruzioni a corredo del dispositivo per garantire prestazioni in conformità alla norma europea di riferimento.

Inoltre come regola generale si ricorda che devono essere effettuati i seguenti controlli di manutenzione ordinaria ad intervalli non maggiori di un mese o almeno ogni 20.000 cicli:

- ispezionare ed azionare il dispositivo per verificare che tutti i componenti siano in condizioni di funzionamento soddisfacenti;
- assicurarsi che tutti i fissaggi siano serrati correttamente;
- verificare che la/e controbocchetta/e non sia/siano ostruita/e;
- verificare che il dispositivo sia lubrificato come indicato nelle istruzioni di montaggio;
- verificare che non siano stati aggiunti dispositivi di bloccaggio aggiuntivi alla porta dalla sua installazione originale;
- verificare periodicamente che tutti i componenti del sistema siano ancora corretti in conformità all'elenco dei componenti certificati, forniti in origine con il sistema.



NOTE:

Il download delle istruzioni a corredo dei dispositivi è possibile dal sito www.iseo.com